

Комплектовочная ведомость на детали					Комплектовочная ведомость на фурнитуру		Кол-во
	Наименование	Размер, мм	Кол-в	№			
Упаковка №1	Крыша	1210x354	2	3		Эксцентрик	4
	Вязка	459x334	1	4		Эксцентриковая стяжка	4
	Планка	384x78	1	5		Петля накладная	8
	Вязка	174x400	1	6		Шуруп унив. 4x16, потай	64
	Вязка	234x400	1	7		Еврошуруп, 7x50 мм	44
	Вязка	384x334	1	8		Гвоздь 2x20, цинк	50
	Боковина	847x334	1	13		Ключ под шестигранник	1
	Вязка	318x318	2	14		Опора	4
	Крыша	400x354	1	15		Заглушка евро	14
	Задник с зеркалом	1117x400	1	16		Шуруп 4x35	5
	Боковина ящика	300x90	2	10		Ручка	4
	Задник ящика	327x90	1	11		Направляющие 300мм	1
	Фасад	401x396	1	18		Крючок	2
	Фасад ящика	142x396	1	9		Заглушка эксцентрик	4
	ДВП(задняя стенка)	341x487	1	22		Штанга 300	1
	ДВП(задняя стенка)	1667x242	2	19		Краб	10
	ДВП(задняя стенка)	410x405	1	20			
	ДВП(задняя стенка)	465x405	1	21			
	ДПВ ящика	305x359	1	12			
	Фурнитура		1				
	Соед.элемент	1650	1				
Упаковка №2	Боковина	1980x334	2	1			
	Боковина	1980x318	1	2			
	Фасад	1974x242	2	17			

Порядок сборки

1. Перед сборкой необходимо разложить пакеты проверить наличие деталей и фурнитуры.
2. Для удобства сборки к бокам(1) и (13) по наколам устанавливаем фурнитуру. Ножки крепятся к нижней крыше(3) шурупами 4x16 после сборки короба. На вязку(4) крепим выдвижную штангу, а к бокам(2 и 1) на необходимом расстоянии разметить и закрепить крючки шурупами 4x16.
3. К крышам(3) крепим бока(1) и (13) еврошурупами.
4. Между боком(1и13) устанавливаем вязку(4и8) еврошурупами.
5. К боку(13) крепим крышу(15) эксцентриковой стяжкой и к боку(1) еврошурупами.
6. Задник с зеркалом крепим к крышам(3 и 15) и между крышами(3), бок(2) еврошурупами.
7. К заднику(16) крепим вязки(7и6) и к боку(2) вязки(14) еврошурупами.
8. Для установки задней стенки (19 и 20) необходимо уравнять диагональ, между задними стенками установить соединительный элемент и прибить хдф гвоздями. В стыке двп закрепляем крабы.
9. Бока ящика (10) крепятся к заднику (11) шурупами 4x35. Далее боковины (10) крепятся к панели (9) эксцентриковой стяжкой. Померить диагональ, в случае необходимости уравнивать, установить хдф (12) в паз на панели (9) и прибить его гвоздями.
10. Навешивается фасад(17 и 18).

