

Порядок сборки.

1.Соединить детали 16 с деталями 17,используя евровинты,в короб.Прибить к ним ДВП 22 гвоздями 1,2*20.Прикрутить к детали 23 ручки и штоки эксцентриковой стяжки и соединить с ящиками,используя шайбу эксцентриковой стяжки.Прикрутить ходовые части направляющих к дну ящиков.2.Прикрутить рельсовые части направляющих на детали 11,13,12.К деталям 1,5 ,2,3заглушку для трубы,,используя саморез с пресс шайбой16мм.Соединить две заглушки для трубы на деталь 4,используя межсекционную стяжку.Соединить 11,13,12 с деталью 1,используя эксцентриковую стяжку.Соединить 10 с 11,13,детали7,18 с 12,13,используя евровинты.Соединить детали 19,11 с деталью 5 со вставленной в нее трубой 25. Соединить деталь 4 с трубой 24 и через трубу с деталью 1,а затем,используя евровинты с деталью 11.Соединить детали 8,9 с деталями 1,2 евровинтами.Соединить 6 с деталями 8,9 евровинтами.Соединить 3 с 14 евровинтами а через трубу 26 с деталью 2.закатить собранные ящики,отрегулировать фасад.