


Схема сборки

Примечание.

При добавлении "Полка для DVD" досверлить размеченные отверстия детали 1 диаметром 8.



№/п	Наименование	Размер, мм	Размер, мм	Кол-во, шт.	В уп-ки	Примечание
1	Крышка верхняя	1200	480	1		
2	Крышка нижняя	1200	480	1		
3	Вязка	404	448	1		
4	Полка	364	438	2		
5	Пл.ящ.	400	96	4		
6	Пл.ящ.	347	96	4		
7	Боковина левая	838	448	1		
8	Боковина левая средняя	838	448	1		
9	Боковина правая средняя	838	448	1		
10	Боковина правая	838	448	1		
11	ДВП	395	374	2		
12	ДВП	866	420	1		
13	ДВП	866	388	2		
14	Полка	404	438	1		
15	Фасад ящика	199	396	2		
16	Створка	830	396	2		