


Схема сборки



Примечание.

При добавлении "Полка для DVD" досверлить размеченные отверстия детали 1 диаметром 8.

№п/п	Наименование	Размер,мм	Размер,мм	Кол-во,шт.	И уп-ки	Примечание
1	Крышка верхняя	1200	480	1		
2	Крышка нижняя	1200	480	1		
3	Вязка	784	448	1		
4	Пляш.	400	96	8		
5	Пляш.	347	96	4		
6	Пляш.	727	96	4		
7	Боковина левая	830	448	1		
8	Боковина правая	830	448	1		
9	Боковина левая	635	448	1		
10	Боковина правая	635	448	1		
11	Полка	364	438	2		
12	Планка	764	96	2		
13	ДВП	395	374	2		
14	Сред-ый пр-ль	185		2		
15	ДВП	865	420	1		
16	ДВП	865	385	2		
17	ДВП	395	754	2		
	Отдельное изделие					
18	Ф.яш.	199	796	2		
19	Ф.яш.	210	396	2		
20	Створка	552	396	2		